

Инструкция по перепрошивке платы управления автомата «КОПИРКИН ПРОФИ»

1. Открыть дверцу платежного отсека или верхнюю (синюю) крышку, чтобы получить доступ к плате управления.
2. Вставить флэш-карту с файлом обновления прошивки (файл должен находиться в корне флэш-карты) в переднюю панель автомата.
3. Отключить USB-кабель от платы управления (установлена с правой стороны в платежном отсеке, за монетоприемником).
4. Нажать на плате управления левую верхнюю кнопку (в случае, если у вас плата нового образца, кнопка на ней будет всего одна), и, удерживая ее в нажатом состоянии, подключить USB-кабель обратно .
5. Подождать 3—5 секунд.
6. Войти в сервисное меню.
7. В сервисном меню войти в пункт «Обновление».
8. Нажать кнопку «Обновить плату».
9. Дождаться окончания процесса обновления (около 30 секунд).
10. Выключить автомат (обязательно не перезагрузить, а именно полностью выключить нажав кнопку «Выключить» в сервисном меню, а затем отключить питание выключателем на задней стенке автомата).
11. Включить автомат и, после загрузки, проверить номер версии платы (написан рядом с кнопкой «Обновить плату» в сервисном меню).
12. Если номер версии правильный – это значит, что обновление прошивки прошло успешно.
Если нет — необходимо проверить наличие файла с обновлением на флэш-карте, убедиться в его целостности (повторно записать на флэш-карту) и повторить процесс с начала.

Плата управления

Левая верхняя кнопка

